

Manual de Instruções

Cortador de Grama Manual



Manual de Instrucciones

Cortador de Césped Manual

Operating Instructions

Manual Lawn Mower

TRAPP[®] 

Master 2001

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de qualidade desenvolvido com a mais alta Tecnologia TRAPP.

Este produto lhe proporcionará rapidez e eficiência nos trabalhos, com economia e total segurança.

Para isso, são necessários alguns cuidados.

As medidas de segurança, extremamente importantes, contidas neste manual, não cobrem todas as situações possíveis que poderão ocorrer. O operador deve compreender que o bom senso, atenção e cuidados, não são fatores que podem ser incorporados ao produto, mas que devem ser fornecidos pelas pessoas que operam e que fazem a devida manutenção.

Recomendações Importantes

Os cortadores de grama manuais TRAPP são econômicos, práticos e silenciosos, próprios para jardins de pequenas e médias dimensões. São fabricados com peças e materiais resistentes, oferecendo segurança e versatilidade ao operador.

Para obter pleno aproveitamento das vantagens do cortador de grama manual TRAPP é indispensável observar alguns cuidados:

- ✓ Leia atentamente as instruções contidas neste Manual e guarde-o para eventuais consultas.
- ✓ Antes de iniciar o corte, retire pedras, cacos de vidro e pedaços de madeira e/ou metal do seu gramado.

- ✓ Mantenha-o afastado de crianças.
- ✓ Corte a grama sempre no mesmo sentido. O corte sairá uniforme e sem perigo de acidentes.
- ✓ Nunca use lima para afiar a faca fixa ou as do cortador rotativo. Um cortador bem regulado afia-se automaticamente.
- ✓ Abrigue-o em local seco e protegido das intempéries.
- ✓ Percebendo qualquer anormalidade no funcionamento do cortador consulte a Assistência Técnica TRAPP.

Características

- ✓ Cabo dobrável
- ✓ Facas rotativas
- ✓ Faca fixa ou contrafaca
- ✓ Rodas de plástico
- ✓ Rolos de plástico
- ✓ Peso: 7,5 kg
- ✓ Faixa de corte: 38 cm

Funcionamento / Regulagem

Sua máquina já foi regulada e testada na fábrica. Caso precise regulá-la novamente, siga estas instruções:

- ✓ Ajuste o cabo na posição ideal para operá-lo.
- ✓ As lâminas do rotor devem tocar a lâmina fixa em toda a sua extensão.
- ✓ O ajuste da faca de corte deve ser feito girando os parafusos no sentido horário. Tenha o cuidado de ajustá-la para que fique bem próxima dos cortadores rotativos.
- ✓ Para regular a altura de corte, puxe o braço de ajuste para fora da lateral de forma que os pinos possam ser removidos um a um para os furos escolhidos da lateral. Este ajuste é feito de acordo com a altura e a quantidade de grama.




1 - Retire pedras, latas, cacos de vidro e galhos grossos antes de usar.



2 - Mantenha-o afastado das crianças.




3 - Corte a grama sempre no mesmo sentido. O corte sairá uniforme e sem perigo de acidentes.




4 - Nunca use lima para afiar as facas. Bem reguladas elas são afiadas automaticamente.

Funcionamento / Regulagem




- 5 - Ajuste o cabo na posição ideal para operação. O ajuste da faca de corte é feito girando os parafusos no sentido horário de forma que fique bem próxima dos cortadores rotativos.



- 6 - Para regular a altura de corte, puxe o braço de ajuste para fora da lateral de forma que os pinos possam ser removidos um a um, para os furos escolhidos da lateral. Este ajuste varia de acordo com a altura e a quantidade de grama.



- 7 - Lubrifique com frequência o cortador com óleo SAE 30 ou 40. Tire a calota da roda, o pino de segurança, a roda e a engrenagem catraca. Deixe correr um pouco de óleo no eixo do rotor para que ele escorra até o rolamento. Na hora de montar, não vire a palheta da catraca, nem troque as engrenagens de um lado para outro.



- 8 - Para garantir melhor desempenho e durabilidade, abrigue-o em local seco e protegido das intempéries e faça uma limpeza geral após o uso.

Manutenção

Lubrificação:

Lubrifique frequentemente o cortador com óleo SAE 30 ou 40.

Tire a calota da roda, o pino de segurança, a roda e a engrenagem

catraca. Deixe correr um pouco de óleo no eixo do rotor para que o mesmo escorra até o rolamento. Não vire a palheta da catraca e nem troque as engrenagens de um lado para outro. Monte novamente.

Termo de Garantia

A Metalúrgica TRAPP garante este produto pelo prazo de um ano a contar da data de emissão da nota fiscal de compra.

A garantia total cobre defeitos de fabricação, material e a respectiva mão-de-obra para o conserto, após a devida comprovação pelos técnicos da TRAPP ou assistentes técnicos credenciados.

Esta garantia será nula se o produto sofrer danos resultantes de acidentes, uso indevido, descuido, desconhecimento ou descumprimento das instruções contidas no Manual de Instruções ou se apresentar sinais de ter sido ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela TRAPP.

Ou, ainda se o produto ficar exposto à umidade, intempéries,

maresia, etc., bem como peças que apresentarem desgaste normal pelo uso.

Nota:
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas, sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do aparelho ou equipamento.

O comprador será responsável pelas despesas de embalagem e transporte até a Assistência Técnica TRAPP mais próxima.

Esta garantia é intransferível e será válida somente mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas e de design sem aviso prévio do fabricante.